



оптэк

Оптический ФОПО экспонометр



# ОПТИЧЕСКИЙ ФОТОЭКСПОНОМЕТР модель «ОПТЭК»

# ОПИСАНИЕ

конструкции и методики работы



# 1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Оптический фотоэкспонометр «ОПТЭК» предназначается для определения выдержки в условиях естественного и искусственного освещения при черио-белой фотографии.

#### 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Эксплуатация прибора должив производиться при температуре окружающей среды от -20°С до -30°С и относительной влажности воздуха не более 70%, В нерабочем положении фотожспономет должен ваходиться в коробке. Уражить в чистом помещении при температуре от + 10°С до +30°С.

#### 3. ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРИБОРА

Принцип действия вкспоиометра «ОПТЭК» основан ва визуальной оцнеке относительной вриссти матового стекла, направленного на фотографируемые объекты. Относительная мувость матового стекла определяется с помощью стумен-атого оптического клина, вк котором намесее рэт розрачных цифр; 2; 28; 4, 5,6; 8; 11; 16. Оптическая длогиость изображения вифр равиомерно уделичивается с увеличением их числоного значения, а вся остальная часть оптического клина непрозрачих. Нем больше относительная прость натоводом при дамиом уровее адмітация, выботь до последней вибры влая—16.

### 4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Экспонометр представляет собой коробому из пластмассы (4, рыс. 1), олан яз ужик сторон которой ниесокно, закрытое матовым стеклом (2). Свет от фотографирумого объекта попадает через матовое стекло,
из шкалу клина и, пройдя через нее, отражается зеркалом (3) вверх (в глая наблолается»). На верхней стороне коробки помещаются шкала относительных отверстий (1) и круглая вращающамся шкала вынероже (3).
Шкала выдержек имест четыре раза цифр. Три ряда
цифр соответствует различимы условиям осещенностя
при съеме (в помещенни, при пасмурной погоде, при
при съеме (в помещенни, при пасмурной погоде, при

На шкале выдержек нанесено время выдержек в секундах и долях секунды. Целые секунды подчеркнуты жирной чертой, начиная с одной секунды и выше.

жирнов чертов, начиная с одной секунды и выше. Рядом с удиском помещена откнямая крышка (6). Будучи откинутой вверх, она позволяет видеть шкалу оптического клина и в то же время предохраняет зерквало от попадания на него солкечных лучей.

## 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫБОР ВЫДЕРЖКИ

При определении выдержия экспонометр должен быть выпаравлен матовым стеклом к фотоговформеному объекту и крышка откинута вверх Наблюдая в экспомомер, определяют в возрастающем порядке, т. с. слева направо последнюю еще различаемую цифру на оптическом клине. Допустим, что такой анфрой будет цифра 4 (7, рмс. 1). Тогда лиск со шкалой выдержек попорачивают до сомещения с цифра 4 на шкал попрачивают до сомещения с цифра 4 на шкал клипры в фотовлерат до сомещения с цифра 4 на шкал клипры в фотовлерат пленки! (на рисунке сомещени клипры с чувствительностью пленки 65). Затем для определения выдержия должны быть оценены условия с сещениях соможь сещениях с

при съемке. В данном приборе предусмотрены три уровия освещенности. В случае съемки в помещениях. т. е при низком уровне освещенности, пользуются шкалой выдержек, нанесенной на внутреннем кольце диска, обозначенном «в помещенни». К условиям большой освещенности относятся случан съемки при солнечной погоде и небольшой облачности; требуемые для съемки выдержки при этих условиях освещения прочитывают на внешнем кольпе лиска обозначенном «ясная погола» При съемке на улице в пасмуриую погоду, когда все небо покрыто облаками, или при съемке в тени, определяют выдержку по шкале, нанесенной на среднем кольне лиска, обозначенном «пасмурная погола» В соответствии с условиями съемки выбирают величину относительного отверстия и. в зависимости от имеющих место при съемке условий освещения (ясняя погода, в помещении и т. д), прочитывают требуемую выдержку на соответствующем кольце лиска против выбранного для съемки относительного отверстия.

Так в рассматриваемом случае (рис 1) при съемке в ясимо поголу выдержка при днафрагме 4 6 % 1. 1/50 сек., при днафрагме 11-1/5 сек., при днафрагме 2.8-1/100 сек и т. д. (при пленке с чувствительностью 65)

При других условиях съемки пользуются соответствующим рядом выдержек Например, при диафрагме II выдержки равим: 1/5 сек.—при ясной погоде, I сек. при демурной погоде, 4 сек.—в помещения

В случае фотографирования открытых удаленных объектов при солнечном освещении выдержка определенная по экспонометру, должна быть уменьшена в

Шкала относительных отверстий опифрована до 22.
 В случае, если цифра 16 в экспонометр будет видна ярко, следует рабочий сектор совмещать с цифрой 22 на шкале относительных отверстий.

2—4 раза. Экспонометр «ОПТЭК» дает показания выдержки для съемки на пленках, светочумствительность которых составляет 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8; 16; 32; 65; 130; 250; 500 свиниц ГОСТ. т. е. практически вете диапазон применяемки при фотографировании пленок.



Рис. 1

Следует только поминть, что при определении экспозяции диск со шкалой выдержек необходимо поворачивать до совмещения сектора, содержащего светочувствительность выбранной пленки, с соответствующей цифор на шкале относительных отверстий.

При пользовании прибором следует иметь в виду, что получаемый отчет зависит от условий адаптация глаза в момент наблюдения, поэтому нелазя пользоваться прибором, если наблюдатель находится в условиях значительно меньшей осещенности, чем фотографируемый объект, например, при фотографировании из комнати на удицу, из-люд затемменийя арки и т. д.

Как следует из приведенного описания, экспопометр «ОПТЗК», как и большинство оптических экспонометр ребует некоторого навыка для работы с ини. Нужно привымнуть единообразно определять едав различниую цифру относительного отверстия на шкале клина, правыльно оценнаять на глая кжу ровни сосъешения, так я особенности фотографируемых объектов. Неправильностих, долущенные в оценке этих условий, могут приводить к существенным ошибкам в определения выдефики.

Приобретение навыка работы с прибором позволяет вти ошибки существенио уменьшить.

В случае, если светочувствительность применяемой пленкя обозначена в числах другой системы, то для перехода к числам светочувствительности по ГОСТ можно пользоваться приводимой ниже таблицей:

гост										
ХиД	25	45	100	200	400	800	1600	3200	6500	
дин	$\frac{2}{10}$	5 10	8 10	11 10	14 10	17 10	20 10	23 10	26 10	

Приводимые в таблице ориентировочные соотношения между числами светочувствительности, выраженными в единицах различных систем, относится к пленкам и пластникам общего назначения, используемым фотолюбителями.

#### 6. ПРАВИЛА ОБРАШЕНИЯ С ЭКСПОНОМЕТРОМ

Экспоиометр необходимо беречь от попадания виутрь его влаги и пыли Прибор требует бережиого с инм обращения и предохранения от ударов и царапии матового стекла и зеркала.

# 7. КОМПЛЕКТ ПРИБОРА

#### В комплект прибора входят:

T.	Оптический	экспоис	ометр,	мод	цел	ь	«Ol	ПΤ	ЭК	*		1	шт.
2.	Укладочиая	коробк	a							,	4		шт.
3.	Краткое оп	нсаине	прибо	pa	٠	٠	٠					1	9КЗ.

#### 8. ГАРАНТИИ

Завод гарантирует безотказиую работу прибора в течение одного года с момента продажи магазином. Торгующие организации при продаже фотоэкспомометров обязаны ставить в его описании штами магазина и двух подажи.

ОТК

январь 1966 год



